



MONTAGEANLEITUNG SOFT CLOSE + AKTIVATOREN

1




Aushebesicherung
entfernen



Verschraubung der
Hutmutter mit der im
Set enthaltenen
6-Kantschraube

2




Montage an
der Rückseite
der Laufschiene

Vorderseite
der Laufschiene

Rückseite
der Laufschiene

4x

3




Tür mit erforderlichen
Überstand in die End-
position schieben

Überstand


Überstand

3.1




Tür-Endposition geschlossen,
den Stopper mit Kontakt zum
Laufwagen in dieser Position fixieren

3.2



Den Mitnehmer des Softclose,
manuell in die gezeigte Position bringen


3.3




Aktivator & Distanz in dieser
Position markieren u. befestigen

MONTAGEANLEITUNG SOFT CLOSE + AKTIVATOREN

4




4.1




Tür-Endposition geöffnet,
den Stopper mit Kontakt zum
Laufwagen in dieser Position fixieren

4.2



Den Mitnehmer
des Softclose,
manuell in die gezeigte
Position bringen

4.3



Aktivator & Distanz in dieser
Position markieren u. befestigen

